



ATTENTION : les perches 3 et 4 sont situées au-dessus des 2 premiers rangs de sièges du jardin et ne sont donc pas accessibles pour un réglage lumière

distance nez de scène / mur du fond : 12m42
distance nez de scène / axe perche 5 : 0,38m